


## RS966, RS966E 軟體更新程序

1. 下載 RS966V20190702.zip 將壓縮檔解壓縮。 ， ， 。
2. 將檔案：SD\_CarDV.bin 複製到空白 Micro SD 卡。
3. 關閉機器電源,將 Micro SD 卡插入機器，重新打開電源。



4. 開機後 LCD 畫面會問是否更新， 按下“確認”。
5. 更新 OS 後,機器將自動關機，再次打開機器電源。
6. LCD 畫面顯示相同是否更新詢問,這次換按下“取消”，進入系統。
7. 輕觸 LCD 螢幕，選擇目錄中設定功能. →先選擇“格式化 SD 卡”。
8. 完成格式化後.--> 選擇“系統重設”，按“確認” 重新設定“日期時間”及其他自訂的設定即可。

注意事項: 移動 LCD 觸控來設定 “前鏡頭”，“後鏡頭”位置時，待手指移開後 15 秒系統才會記錄該位置。